【仕様一覧】

品　名		リズムウォーカーガード		
型　番		9ZYA03RH03	9ZYA03RH04	9ZYA03RH13
画　像		〈白パール〉	〈青パール〉	〈ピンクパール〉
ユーザー登録	時刻	24 時間表示（0:00～23:59）		
	センサー感度	L-1～L-4 の 4 段階（高感度～低感度の設定）		
	歩幅	20～150cm		
	体重	10～199kg		
計測・表示	歩数	0～999999		
	歩行距離	0.00km～9999.99km		
	歩行速度	表示単位　km／h（時速）		
	歩行時間	0～20160 分		
	消費カロリー	0～99999.9kcal		
	脂肪燃焼量	0～9999g		
	メモリ機能	直前の 14 日間分保持		
	区間計測	3 つの区間		
その他	ライト	一時点灯バックライト		
	UV センサー	1～11＋の 11 段階指標表示		
	非常用ブザー	75db 以上（地下鉄の車両内のレベル）		
本体サイズ(高さ×幅×奥行)		30×98.7×13mm		
重　量		約 31.5g		
電　源		DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032)×2		
電池寿命		約 4 ケ月（1 日に 4 時間歩数カウントした場合） 約 6 ケ月（1 日に 2 時間歩数カウントした場合）		
電池切れ予告		電池の交換時期になると電池マークが点滅		
材　質		プラスチック枠		
歩数精度		±5%		
時間精度		平均月差±30 秒（常温中／クオーツ）		
付 属 品		ストラップ、電池（CR2032）、取扱説明書、保証書		
保証期間		1 年間		

【ユーザー登録について】

センサー感度：年齢や身長に応じて感度の調節を行なう必要があります。実際に平地を 100 歩あるいて、表示が 95～105 歩の範囲になるようにセンサー感度を調整してください。

【機能説明】

1．メモリ機能

① 14 日分のデータを自動記録し、1 日単位に 14 日前まで見ることができます。

② 24 時間分のデータを毎日午前 2 時 00 分に「1 日間」に自動記録して、当日分のデータをゼロにします。すでに記録されているデータは 1 日分移動します。

③ 14 日分の歩数と歩行時間の累計表示と平均値を表示します。

2．区間計測

目的地までの歩数をコース別に比較したい時などに使えます。目的に応じて 3 つのコースを選択

することが出来ます。

３．ＵＶ指標について

世界保健機構(WHO)と、世界気象機関(WMO)が提唱している指標で、太陽紫外線情報の世界統一を目的に作られ、国際的に広く使われています。本製品は UV 指標を表示しますが、気象庁の発表する紫外線情報と異なる場合があります。計測する環境で大きく変わってきますので、あくまで目安として判断していただくものとなります。

ＵＶ指標	紫外線の強さ	
1～2	弱　い	安心して戸外で過ごせます。
3～5	中程度	日中は出来るだけ日陰を利用しよう。
6～7	強　い	出来るだけ長袖シャツ、日焼け止め、帽子を利用しよう。
8～10	非常に強い	日中の外出は出来るだけ控えよう。
11+	極端に強い	必ず長袖シャツ、日焼け止め、帽子を利用しよう。

（出典：紫外線保健マニュアル-環境省 2008 年６月改訂版）

４．非常用ブザーについて

本製品のブザー音量値は、スピーカー部の正面 1m の距離、高さ 1.2mの位置で計測されたものの平均値で記載しています。75db とは地下鉄の車両内に匹敵するレベルの音量となります。